

Általános leírás:

Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk és komfortérzetünk megelőzése érdekében is rendkívül fontos. Az ultrahangos párástó készülékek legnagyobb előnye, hogy illóolajok levegőbe juttatására is alkalmasak. Az emberi szervezet számára optimális relatív páratartalom: 45- 65%.

A készülék részei:

1. Fém keret. 2. Párástó készülék víztartállyal. 3. Multifunkciós ki-be kapcsoló és üzemmód váltó gomb – A készülék alján. 4. Készülék fedél. 6. Kerámiaüveg gyűrű, 6. Elektromos csatlakozó kábel 7. Tápegység 8. Biztonsági vízkieresztő nyílások. 9. Tisztító kefe

Biztonsági figyelmeztetés:

A terméket kizárólag rendeltetészerűen használja! A rendeltetészerű használatból való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után! Ne szerelje maga a készüléket és ne használjon olyan alkatrészeket (pl. tápegységet) amik nem a készülékhez tartoznak!

FIGYLEM! Csak bizonyítottan tiszta illóolajat tegyen az illóolaj tartályba vagy a víztartályba!

A rossz minőségű olajok, hamisítványok hosszú szénatomláncú nem illóolajat is tartalmaznak, ezek tönkreteszik a berendezést!

- Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva.
- **Használjon hideg vagy langyos, ioncserélt, vagy tisztított (lágyított) vizet a berendezésbe!**
- Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy megolvadt.
- Ne kapargassa éles hegyes eszközrel az ultrahangos porlasztó fejet. Ettől azonnal tönkremegy és a garancia elvesztésével jár!
- Ne tegyen vizet a párafűvő nyílásba.
- Tisztítás vagy újratöltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van.
- Ne mozgassa a készüléket, ha az be van kapcsolva és működik!
- Ne fogja meg az elektromos kábelt nedves kézzel és ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, és ne húzogassa azt.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párást a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy elektronikus készülékre.
- A párást közvetlenül ne lélegezze be. (Ne inhaláljon a készülékkel.)
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtő vagy sütőberendezés közelébe.
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartályt semmilyen vegyszerrel vagy maró anyaggal (pl. háztartási ecet, vízkőoldó)
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály törött vagy sérült.
- Ha a készülék működésben van, ne takarja le semmivel.
- Ne helyezze a készüléket törölközőre vagy kárpitozott felületre, mert az a készülék alján található szellőzőnyílást eltakarhatja.
- A készülék csak felügyelet mellett adható olyan személyek kezébe (gyermekek) vagy akik csökkent szellemi, illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Ne engedje gyermekét játszani a készülékkel. A biztonsági előírások be nem tartása a használó személy és a készülék sérüléséhez vezethet.

Működés:

A készülék 5°C - 40°C között használható. Ha a készüléket 5 °C fok alatt tárolta, használat előtt hagyja 1,5 órán át nyugalmi állapotban szobahőmérsékleten. Ha a tartályban nincs víz a készülék leáll. A készülék tartályának utántöltése után újra be lehet kapcsolni.

Megjegyzés:

A hidegpárástó készülékek velejárója, hogy az ultrahangos fejjel szétbomlasztott vízmolekulák bizonyos részei lecsapódhatnak, így a készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezhet. Ez természetes jelenség. Tisztított víz használata segíthet a jelenség csökkentésében. A párástó közvetlen környezetében előfordulhat, hogy a pára lecsapódik a bútorokon, ezért érdemes a készüléket olyan helyen elhelyezni, ahol a kicsapódott víz nem okoz – a készülék alatt lévő, illetve a közvetlen közelében lévő – tárgyakban, bútorokban károsodást.

Üzembehelyezés:

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el minden védőcsomagolást, beleértve a fémváz aljában található habszivacs betétet is.
2. Helyezze bele a műanyag készüléktestet a fém vázba, lehetőleg olyan módon, hogy multifunkciós KI-BE kapcsoló gomb a fémváz alján található nyíláshoz illeszkedjen. A készüléktest mágnesesen kapcsolódik a fémvázhoz.
3. Helyezze a készüléket egyenes felületre
4. Vegye le a készülék tetejét, töltsé fel vízzel, maximum a piros jelzőtüske felső vonaláig. (90-100 ml)
5. Csöpögtessen 6-10 csepp illóolajat a tartályba
6. Zárja vissza a tartályt.
7. Csatlakoztassa össze a készülék kábelét az hálózati adapter csatlakozójával
8. Dugja be hálózati adaptert készülék konnektorba. A berendezés készenléti állapotba kerül.

A készülék gombjai és működése:

1. **MULTIFUNKCIÓS KI-BE KAPCSOLÓ ÉS ÜZEMMÓD VÁLTÓ GOMB (A KÉSZÜLÉKTEST ALJÁN):** Nyomja meg gombot egyszer, be kívánja kapcsolni a készüléket. A gomb második megnyomására a készülék szakaszos működési módba lép (azaz 15 mp párákibocsátást, 15 mp szünet követ). A gomb harmadik megnyomására a készülék kikapcsol.

A távirányító működése és gombjai:

A készüléket egy maximum 3 m-es hatótávolságú távirányítóval szállítjuk. A távirányító működési elve (infravörös fény kibocsátás) miatt azt a készülék fizikai gombjainak irányába fordítva tudja használni. A távirányítót a kereskedelmi forgalomban kapható 3V feszültségű CR2025-ös típusú gombelemmel szállítjuk.

A távirányító használata előtt el kell távolítani az elem élettartamát javító biztonsági műanyag betétet.

LIGHT: A gomb megnyomásával a hagyományos vagy lobogó gyertyafényt utánzó üzemmód választható ki.

POWER: Készülék ki és bekapcsolására szolgál

BRIGHTNESS: A készülék fényerejének (méréselt vagy magas) beállítására szolgál

MIST MODE: Folyamatos vagy szakaszos (15 mp párást 15 mp szünet) párást. Folyamatos üzemmódban a készülék 3 órát, szakaszos működési módban 6 órát üzemel.

A készülék rendszeres – hetenkénti tisztítása:

- Áramtalanítsa a készüléket és ürítse ki a vizes tartályt.
- Adagoljon 1-2 g (egy fél teáskanálnyit) szódobikarbónát a tartályba. Töltse fel a tartályt, kézmeleg (max. 40 °C fokos) vízzel. Keverje el az szódobikarbónát a vízben amíg az teljesen fel nem oldódik.
- Hagyja az oldatot 3-5 percig a készülékben majd a készülékhez mellékelt finom szálú kefével tisztítsa ki a tartályt.
- Öntse ki az oldatot a tartályból és öblítse ki a készülék tartályát csapvízzel. Törölje ki az esetleges maradványokat a tartályból és készülék külső burkolatát egy tiszta puha rongy segítségével.

Az ultrahangos porlasztófej tisztítása: A rendszeres tisztítási folyamatot (ls. fent) követően csöpögtessen pár csepp citromos vizet a ultrahangos porlasztó egység (a tartály közepén található nyílás) tetejére, és hagyja 2-5 percig hatni. Ha nagyon koszos a porlasztó, óvatosan dörzsölje meg csomagban található kefével, majd tiszta vízzel öblítse le.

Gyors hibaelhárítás:

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, kérjük forduljon a szervizhez.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nem működik a távirányító	A CR2025-ös típusú gombelem lemerült	Cserélje ki a gombelemet
Nem üzemel a készülék	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a készüléket azelektromos hálózathoz.
	A készülék nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket.
A készülék világít, de párást nem bocsát ki.	Nincs víz a vizes tartályban.	Tegyen vizet a vizes tartályba.
	Túl sok víz van a tartályban.	Öntse ki a felesleges vizet a kiöntő vályú irányába, és zárja be a vizes tartály fedelét.
Kevés pára jön ki a készülékből.	Koszos az ultrahangos porlasztófej.	Tisztítsa meg a porlasztófejet. (ls. fent)
Koszos a tartályban lévő víz.	Túl sok ideje áll a víz a készülékben.	Tisztítsa ki a készüléket és cserélje ki a vizet a készülékben tisztára.
A készülék berezonál.		Helyezze a készüléket stabil egyenes felületre.
A készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezik.	A betöltött víz túl kemény.	Használjon desztillált vizet vagy ioncserélt vizet a párástához, akkor a jelenség kevésbé valószínű.

Hulladékkezelés:

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe. Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél-függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem, azért, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz

Műszaki adatok:

Terméknév: Ultrahangos párasító 2.4 MHz-es frekvenciával. Bementi feszültség: 110 - 240V 50 Hz; Kimentő feszültség: 24V egyenáram maximum 0.35A áramerősség mellett; Tartály kapacitás: 100 ml. Működési környezet: 4- 45 °C és <80 %-os relatív páratartalom

A készülék CE megfelelőséggel rendelkezik.

Magyarországi forgalmazó: Védd Magad Kft.

Adószám: 13452940-0-07

2483 Gárdonyi Holdfény sétány 20.

Szerviz: Székesfehérvár, Nagy László u. 4.

<http://www.hidegparasito.hu/>

Telefon: +36 30 981-9175