

**Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!**

## Általános leírás:

Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk és komfortérzetünk megelőzése érdekében is rendkívül fontos. Az ultrahangos párástító készülékek legnagyobb előnye, hogy illóolajok levegőbe juttatására is alkalmasak. Az emberi szervezet számára optimális relatív páratartalom: 45- 65%.

## A készülék részei:

1. Készülék fedél párákifúvó nyílással 2. Fénybeállító gomb (LIGHT), 3. Párintenzitás beállító gomb (HIGH/LOW), KI/BE és időzítő gomb (MIST), 5.Vízartály, 6. Légkiömlő nyílás, 7.Készüléktest, 8. Elektromos csatlakozás, 9. Légbeszívó nyílás, 10. Biztonsági vízkieresztő nyílások.

## Biztonsági figyelmeztetés:

A terméket kizárólag rendeltetészerűen használja! A rendeltetészerű használatról való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után! Ne szerelje maga a készüléket és ne használjon olyan alkatrészeket (pl. tápegységet) amik nem a készülékhez tartoznak!

### **FIGYLEM! Csak bizonyítottan tiszta illóolajat tegyen az illóolaj tartályba vagy a víztartályba!**

**A rossz minőségű olajok, hamisítványok hosszú szénatamláncú nem illóolajat is tartalmaznak, ezek tönkreteszik a berendezést!**

- Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva.
- **Használjon hideg vagy langyos, ioncserélt, vagy tisztított (lágított) vizet a berendezésbe!**
- SOHA ne töltsön 50 °C fokánál melegebb vizet a készülékbe.
- Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult.
- Ne kapargassa éles hegyes eszközzel az ultrahangos porlasztó fejet. Ettől azonnal tönkremegy és a garancia elvesztésével jár!
- Ne tegyen vizet a párákifúvó nyílásba.
- Tisztítás vagy újratöltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van.
- Ne mozgassa a készüléket, ha az be van kapcsolva és működik!
- Ne fogja meg az elektromos kábelt nedves kézzel és ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, és ne húzogassa azt.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párat a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy elektronikus készülékre.
- A párat közvetlenül ne lélegezze be. (Ne inhaláljon a készülékkel.)
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre.
- Amikor nem használja a készüléket, áramtalanítsa!
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtő vagy sütőberendezés közelébe.
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartályt semmilyen vegyszerrel vagy maró anyaggal (pl. háztartási ecet, vízkőoldó)
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály törött vagy sérült.
- Ha a készülék működésben van, ne takarja le semmivel.
- Ne helyezze a készüléket törőlközőre vagy kárpitozott felületre, mert az a készülék alján található szellőzőnyílást eltakarhatja.
- A készülék csak felügyelet mellett adható olyan személyek kezébe (gyermekek) vagy akik csökkent szellemi, illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Ne engedje gyermekét játszani a készülékkel. A biztonsági előírások be nem tartása a használó személy és a készülék sérüléséhez vezethet.

## Működés:

A készülék 5°C - 40°C között használható. Ha a készüléket 5 °C fok alatt tárolta, használat előtt hagyja 1,5 órán át nyugalmi állapotban szobahőmérsékleten. Ha a tartályban nincs víz a készülék leáll. A készülék tartályának utántöltése után újra be lehet kapcsolni.

## Megjegyzés:

A hidegpárástító készülékek velejárója, hogy az ultrahangos fejjel szétbomlasztott vízmolekulák bizonyos részei lecsapódhatnak, így a készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezhet. Ez természetes jelenség. Tisztított víz használata segíthet a jelenség csökkentésében.

A párástító közvetlen környezetében előfordulhat, hogy a pára lecsapódik a bútorokra, ezért érdemes a készüléket olyan helyen elhelyezni, ahol a kicsapódott víz nem okoz – a készülék alatt lévő, illetve a közvetlen közelében lévő – tárgyakban, bútorokban károsodást.

## Üzembehelyezés:

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el minden védőcsomagolást
2. Helyezze a készüléket egyenes felületre
3. Vegye le a készülék tetejét, töltsse fel vízzel.
4. Csöpögtessen 6-10 csepp illóolajat a tartályba
5. Zárja vissza a tartályt.
6. Dugja be a készüléket a konnektorba. A berendezés készenléti állapotba kerül.

## A kijelző gombjai / a készülék működése:

- FÉNYBEÁLLÍTÓ (LIGHT):** Nyomja meg a fénybeállító gombot egyszer, ha váltakozó színeket kíván használni. A gomb második megnyomásakor az éppen aktuális szín fog világítani a működés közben. Nyomja meg a fény beállító gombot gyorsan egymás után, ha 50%-al csökkenteni kívánja a fényerőt. Újabb kétszeri gyors megnyomás visszaállítja teljes fényerőt. Nyomja folyamatosan 2 másodpercig az fénybeállító gombot, ha teljesen ki akarja kapcsolni a megvilágítást.
- PÁRA INTENZITÁS (HIGH/LOW):** A gomb megnyomásával tudja az erős vagy mérsékelt fokozatok között állítani a párá kibocsátás mértékét. A gomb megnyomásával az magasabb páraintenzitású működési módba kerül.
- BE/KI KAPCSOLÁS és PÁRAIDŐZTÉS / (MIST):** A gomb megnyomásával indíthatja a párástítást és meghatározhatja a párástítás időtartamát. Ennek 4 fokozata van: 1,2,3 óra vagy folyamatos működés. A gomb első megnyomásakor az 1 órás üzemmód indul el. Ha ki szeretné kapcsolni a párástítást, tartsa lenyomva 2 másodpercig a MIST gombot.

## A készülék rendszeres – hetenkénti -tisztítása:

- Áramtalanítsa a készüléket
- Üritse ki a víztartályt.
- Adagoljon 3-5 g (egy teáskanálnyi) szódadikarbonát a tartályba. Töltse félig (cca. 250 ml) a tartályt, meleg (max. 50 °C fokos) vízzel. Keverje el az szódadikarbonát a vízben amíg az teljesen fel nem oldódik.
- Hagyja az oldatot 3-5 percig a készülékben majd a készülékhez mellékel finom szálú kefével tisztítsa ki a tartályt.
- Önts ki az oldatot a tarályból és öblítse ki készülék tartályát csapvízzel. Törölje ki az esetleges maradványokat a tarályból és készülék külső burkolatát egy tiszta puha rongy segítségével.

**Az ultrahangos porlasztó tisztítása:** A rendszeres tisztítási folyamatot (ls. fent) követően csöpögtessen pár csepp citromos vizet a ultrahangos porlasztó egység (a tartály közepén található nyílás) tetejére, és hagyja 2-5 percig hatni. Ha nagyon koszos a porlasztó, óvatosan dörzsölje meg csomagban található kefével, majd tiszta vízzel öblítse le.

## Gyors hibaelhárítás:

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, kérjük forduljon a szervizhez.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nem világít a kijelző	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A készülék nincs bekapcsolva	Csatlakoztassa a készüléket azelektromos hálózathoz. Kapcsolja be a készüléket.
A kijelző világít, levegőt és párá nem bocsát ki.	Nincs víz a víztartályban. Túl sok víz van a tartályban.	Tegyen vizet a víztartályba. Önts ki a fölösleges vizet a kiöntő válú irányába, és zárja be a víztartály fedelét.
A kijelző világít, párá nem bocsát ki csak levegő mozgás érzékelhető.	Páraintenzitás alacsony szintre van állítva.	Állítsa magasabb fokozatra a páraintenzitást. (ON/OFF/INTENZITÁS gomb)
Kevés pára jön ki a készülékből.	Koszos az ultrahangos porlasztófeje.	Tisztítsa meg a porlasztófejet. (ls. fent)
A kijelző világít, víz van a tartályban, de a készülék vízhányt jelez.	Vízszint érzékelő beszorult.	Rázza meg az vízszintérzékelőt.
Koszos a tartályban lévő víz.	Túl sok ideje áll a víz a készülékben.	Tisztíts ki a készüléket és cserélje ki a vizet a készülékben tisztára.
A készülék rendellenes hangot ad.	Túl kevés víz van a víztartályban.	Töltsön vizet a víztartályba.
A készülék berezonál.		Helyezze a készüléket stabil egyenes felületre.
A készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezik.	A betöltött víz túl kemény.	Használjon desztillált vizet vagy ioncserélt vizet a párástításhoz, akkor a jelenség kevésbé valószínű.

## Hulladékkezelés:

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe. Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz

## Műszaki adatok:

Terméknév: Ultrahangos párástító 2.4 MHz-es frekvenciával. Bementi feszültség: 110 - 240V 50 Hz; Kimentí feszültség: 5-24V egyenáram maximum 0.65A áramerősség mellett; Tartály kapacitás: 65-700 ml. Működési környezet: 4- 45 °C és < 80%-os relatív páratartalom

A készülék CE megfelelőséggel rendelkezik.